

INSTRUÇÕES DE USO

COMPACTADOR DE PERCUSSÃO À GASOLINA

- Certifique-se de o operador está familiarizado com as precauções de segurança e técnicas de operação antes de usar o compactador;
- O operador **não** deve afastar-se da máquina sem antes desligar a mesma;
- A cada **08 horas de uso**, **reapertar** todos os parafusos;
- Não há necessidade de se pressionar e nem empurrar a máquina, pois estes movimentos se fazem automaticamente. Em solos muito úmidos (com excesso de água) o equipamento não anda;
- Não passe o compactador sobre o solo já adensado ou **“duro”**;
- Verifique sempre o nível de óleo do cárter;
- Verifique sempre se o filtro de ar está limpo;
- O abastecimento deve ser feito sempre com o motor desligado e em ambiente ventilado.

OBSERVAÇÕES

- Conforme a NR 18 (18-22-21) – “A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá”.